



RUS

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Душевой комплект гигиенический, гигиеническая лейка

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Лейка гигиеническая               | 1 шт. |
| 2. Держатель для лейки с креплением* | 1 шт. |
| 3. Шланг для душа*                   | 1 шт. |
| 4. Паспорт изделия                   | 1 шт. |

#### Типы струй в лейках торговой марки IDDIS®:

**Rain** — тонкие дождевые струи; **Aerospray** — плотная струя, насыщенная приятными пузырьками воздуха. Мягкий режим с минимальным разбрзыванием воды.

Минимальное давление воды	0,05 МПа.
Рекомендованное давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

**Не превышайте максимальное давление и температуру воды!**

KZ

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

### Гигиеналық құйғыш, гигиеналық душ жынытығы

**Құрметті сатып алушы!** IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем деңгендеге 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістік кезеңдерінде мүқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

#### ЖЫНЫТЫҚТАЛЫҒЫ

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Гигиеналық құйғыш                 | 1 дана. |
| 2. Бекіткіші бар құйғыштың ұстағышы* | 1 дана. |
| 3. Душқа арналған құбыршек*          | 1 дана. |
| 4. Бұйымның төлқұжаты                | 1 дана. |

#### IDDIS® сауда белгісінің құйғыштарындағы ағыстардың типтері:

**Rain** — жіңішке жаңбырлы ағыстар; **Aerospray** — жағымды ауа көпіршіктерімен қанықкан тығыз ағын. Минималды су шашумен жұмсақ режим

Судың барынша аз қысымы	0,05 МПа.
Судың ұсынылған қысымы	0,3 МПа.
Судың барынша жоғары қысым	1 МПа.
Судың ең жоғары температурасы	+75°C.

**Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз!**

\*В зависимости от модели.

\*Углеродное байланысты.

Артикул	Типы струй и расход воды в различных режимах работы при рекомендованном давлении (л/мин.)*/ Ағыстардың тізбесі және ұсынылған қысым кезіндегі әртүрлі жұмыс тәртібінде судың жұмсалуы (л/мин.)*	
	Rain	Aerospray
AXE1F1Bi20	16,7	—
AXE1F1Ci20	16,7	—
010SB0Gi20	10,1	—
020BBLGi20	14,1	—
020SB0Gi20	14,1	—
040SC2Fi20	7,5	7,3
0201F15i20	18,3	—
0101F15i20	10,1	—

\* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависят так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможности сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

\* Су шығыны көрсеткіштері ұсынылған қысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар әртүрлі болыу мүмкін, соньмен қатар пайдаланылатын құбырлардың көлденең қымасына және су арматурасының еткізу қабілеттіне байланысты. Су ағынының индикаторлары душка арналған су сепкіштердің әртүрлі модельдерінің еткізу қабілеттін салыстыру мүмкіндігі ушін анықтамалық болып табылады.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Гигиеническую лейку следует подключать только к тем смесителям, которые для подключения душевого шланга имеют выход G½".

Установите гигиеническую лейку согласно следующей инструкции.

1. Установите держатель лейки\* с помощью прилагаемого комплекта крепления.
  2. Присоедините шланг для душа к смесителю и гигиенической лейке.
  3. Откройте подачу воды и проверьте герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку соединений.
- Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте инструмент с мягкими накладками.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте подачу воды. Установите необходимую температуру воды. При нажатии на кнопку гигиенического душа поток воды перераспределяется из излива смесителя на гигиеническую лейку. При отпускании кнопки вода поступает только из излива смесителя.

**Внимание:** гигиеническая лейка не является запорной арматурой, она служит для временной подачи воды. В случае если ей не пользуются, необходимо перекрыть подачу воды со смесителя, после чего стравить остатки воды из лейки.

\*В зависимости от модели.

## ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дүрыс және сапалы орнату ушін білікті мамандардың қызыметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызыметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды бұры қызыметтерін көрсеттін үйімдар мен жеке кәсіпкерлердің қызыметкерлері болып табылады.

Гигиеналық лейкаларды тек душ құбыршектерінің қосылуында G½ шығымы бар арапастырыштарға қосу керек.

Келесі нұсқаупарға сәйкес гигиеналық лейканы орнатыңыз.

1. Құйыштың ұстағышын\* ұсынылатын бекіткіш жиынтықының көмегімен орнатыңыз.
2. Душқа арналған құбыршекті қоспалаяушқа және гигиеналық құйышқа жалғаңыз.
3. Судың берілісін ашыңыз және барлық жағасулардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз.

Гальвандық жабынның зақымдалуына жол бермеу үшін жұмсақ баstryрмалары бар құралды пайдаланыңыз.

## ҚОЛДАНУ БОЙИНША НҰСҚАУЛЫҚ

Судың берілісін ашыңыз. Судың қажетті температурасын орнатыңыз. Гигиеналық душтың батырмасын басқан кезде судың ағысы қоспалаяуштың теккішинен гигиеналық құйышқа қайта бөлінеді. Батырманы жіберген кезде су қоспалаяуштың теккішинен фана келіп түседі.

**Назар аударыңыз:** Гигиеналық құйыш бітеуіш арматура болып табылмайды, ол суды үақытша беру үшін қызымет етеді. Ол пайдаланылмаған жағдайда қоспалаяуштан судың берілісін тоқтату қажет, содан кейін құйыштағы судың қалдығын ағызу қажет. \*Улгілеріне байланысты.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе изделия пятен необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия. Гарантийный срок — 3 года, срок службы — 5 лет. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производства;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- в случае использования изделия не по назначению.

## БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Бүйымның корпусында дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны хромдалған бүйымдарға арналған жұғыш құралдармен жүйелі түрде тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта үзак үақытқа қалдырмаңыз, қолданғаннан кейін сүмен мүқият жұмып тастаңыз. Бүйімға күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивтік химиялық заттарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бүйымның сынуына жол бермеу үшін оның ішінде судын қатып қалуына жол берменіз.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бүйымның ақауаларын тегін жоюға кепілдік береді. Кепілдік — 3 жыл, мерзімі — 5 жыл. Бүйімді көңсөлерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамактану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәспорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айдың құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептелеуді. Сатып алынған растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бүйімнің артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының накты қолы және/немесе сатқан үйімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талоңнан көрсету қажет.

Бүйімді орнаткан, құрастырган және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылықта алыныз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауаларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейінған Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бүйімдің күйлеу және ретке келтирүү шектемеиді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнатуды жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды. Атамыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылар құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемеиді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орнына келүйін орындырыбы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндердің немесе барлық бүйімдер маистыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған белшектер Сервистік орталықтың меншігіне етеді. Дайындауши бүйімнің құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын езгертулер енгізуге құқылы.

## КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауаларға;
- бүйімді білікіз орнату салдарынан туындаған ақауаларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу жөлісінде қысымның ауытқуы, ерт, судын төмөн сапасы мен ластаны және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұғыш заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірістің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бүйім 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда.

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

**Модель:**

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:  
Сатушының қолы:

Дата продажи:  
Сатылған күн:

Фирма-продавец:  
Сатушы-фирма:

М.П.  
М.О.

Подпись покупателя:  
Сатып алушының қолы:

## ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГЛЕРИ:


## ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

**8-800-234-77-67**

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравилась гигиеническая лейка —  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

**iddis**®

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.002; DATE: 01.2022.

KZ

## БҮЙІМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғас:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

### 1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңе  
+7 (727) 320-09-09  
+7 (707) 807-67-59  
+7 (727) 320-18-10  
+7 (727) 320-18-11

### 2. Костанай:

Бородин к., 173 үй  
+7 (7142) 57-44-12  
+7 (7142) 57-44-95  
+7 (7142) 57-42-19

Уәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы исесінің тапсырысы бойынша эзірленген және өндірілген.